### 感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

### 防水液晶テレビ/型

# VL-J551 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただ きまして、誠にありがとうござ いました。

この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意 ・・・・・・・・ 1~ 3
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・
各部の名称とはたらき・・・・・・・5・6
電源について ····· 7~ 9
使いかた・・・・・・・・・・10~ 14
別売品の申し込みかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんなときは ・・・・・・・・15・16
カ手入れ

もくじ

RX0403B

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いくださ



禁止

自動車などの運転中や 歩行中は絶対にテレビ を見ないでください。




交通事故や転 倒の原因にな

お客様ご自身で分解や 修理をしないでください。 分解禁止



火災・感電の 原因になります。







表示以外の電 源を使用する と火災・感電 家庭用 カー電源 の原因になり 電源(ACOW) (DMZV) ます。



遠くで雷が鳴りだした ときは、すぐにアンテ ナをたたみ、ACアダプ ターを抜いて使用を中 止してください。



落雷や感電の 原因になりま

電池ふた、ジャックふ たの開閉時に、水や雨 が入らないようにして ください。



故障の原因に なります。



水中に沈めないでくだ さい。



感電・故障の原因に なります。 完全防水ではありま

せん。水中に落ちる おそれのある場所に



浴室等の水回りで使う 場合は必ず電池を使用 してください。



感電や故障の 原因になりま 雷池を




内部に水が入った場合は、 電源スイッチを切り、 電池や外部電源を抜き、 販売店か当社「お客様 サービス係」にご相談 ください。



そのまま使用すると 火災・感電の原因に なります。

特にお子様のいるご家 庭ではご注意ください。





火災・感電や

電池の破裂・液漏れ

や周囲を汚損する原

指定以外のも

火災や故障の

原因にな

熱がこもり、火災や

ケースの変形の原因

風通しの良い状態で

アンテナが引

っかかったり、

当たったりして、

けがの原因に

なります。

ご使用ください。

ここの 収測れ により、火災・けが

因になります。

指定のACアダプターや

カーアダプターを使用

指定のものを、のを使用すると、

ACアダプターの使用中は、

布や布団でおおったり、

包んだりしないでくだ

になります。

持ち運びするときは、

アンテナをたたんでく

してください。

使用してく

ださい。

さい。

ださい。

アンテナは

たたんでネ

指定以外の電池は使用

また、新しい電池と古

い電池を混ぜて使用し

しないでください。

ないでください。

電池は極性(+-)に 注意し、本体の表示通 り正しく入れてください。



極性を間違え ると、電池の 破裂・液漏れ により、火災・ けがや周囲を 汚損する原因 になりま



濡れた手で ACアダプタ ーやカーアダプターを 抜き差ししないでください。



感雷の原因に なります。



長期間(2週間以上) ご使用にならないときは、 電池を抜いておいてく ださい。



電池の破裂・ 液漏れにより、 けがや周囲を 汚損する原因 になります。



イヤホンをご使用にな るときは、音量を上げ すぎないようにご注意 ください。



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響をあたえ ることがあります。

1

2



注

スピーカー部に金属類 や燃えやすいものなど、 異物を差し込んだり、 落とし込んだりしない でください。



火災・感電や、防水性 能がきかなくなる原 因になります。 特に、お子様のいるご

家庭はご注意ください。

窓を閉めきった自動車 の中や、直射日光が当 たる場所など、温度が 高くなる場所に放置し ないでください。



本体や部品に 悪い影響を与 え、変形や故 障の原因にな ります。



火気の近くで使用しな いでください。



火災や故障の 原因になりま



40 以上または5 以下の場所で使用しないでください。



故障したり、十分に性能が発揮されない 原因になります。



使用後は、浴室に放置 しないでください。



火災・感電や 故障の原因に なります。



調理台や加湿器など、 油煙や湯気が当たるよ うな場所に置かないで ください。



火災・感電や 故障の原因に なります。



ぐらついた台の上や傾い た所など、不安定な場所 に置かないでください。



落ちたり倒れ たりして、け がの原因にな ります。

# 使用上のご注意

## 防水について

本機は JIS保護等級 5 防噴流形 ) 準拠の防水が施されており、雨や水しぶきがか かる場所でも使用できる仕様となっておりますが、以下の点に十分ご注意ください。

水中に沈めないでください。

多量の水をかけないでください。

故意に強い水しぶきをかけないでください。

多量の水滴や雨がついたときは、すぐに乾いた布などでよく拭き取ってください。 スピーカー部に強い水しぶきをかけないでください。

浴室などの水回りでお使いの場合は、必ず電池を使用してください。

浴室などの水回りでお使いの場合は、ACアダプター、アンテナ整合器、ビデオコ ード、イヤホンを接続しないでください。

電池ふたやジャックふたを開閉するときは、必ず十分に水を拭き取って乾いた状 態でおこなってください。

電池ふたやジャックふたは、確実に閉めてください。

防噴流形…いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響がないもの。

次のような所ではテレビ電波が弱まり、映りにくかったり、音声が 聞きとりにくいことがあります。

受信状態の良い所では画像は安定します。



山間部





地下鉄・トンネル内など



ビルの谷間・ビルの陰・気密性の高い建物の中



乗り物の中



ほかの電気器具の近くで使わない でください。





画像が乱れたり雑 音が入ったりしま



受信状態の悪い地 域では特に映りが 悪い場合がありま

# 各部の名称とはたらき






なりません。

電池ふたストッパー 電池ふたをロックし ます。

ジャックふた イヤホン端子や外部 電源端子や A端子、 外部アンテナ端子を 使用するときに開き ます。 、それ以外のときは、 必ず閉めておいて

ください。

ジャック部



# 電源について

この製品は、電池または外部電源(家庭用電源、カー電源)でご使用になれます。

# 電池を使用する場合 アルカリ電池をご使用ください。

市販の単 アルカリ乾電池を4本お買い求めください。

マンガン乾電池は電池寿命が極端に短くなったり、動作が不安定になることがありますので、使用しないでください。


ニッケル水素電池・ニッカド電池もご使用になれます。

#### ○禁止


種類の異なる電池を混ぜて使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因になります。

### ロッドアンテナを立てます。




電池ふたストッパーをはずします。




電池ふたストッパー 矢印の方向へはずします。





## 電池を入れます。




単 電池 4本を、本体の表示に合わせて正しく入れます。

電池ふたを閉めます。



電池ふたストッパーを閉めます。



「 PUSH 」の位置を" パチン "という 音がするまで押してください。

#### ⚠注意とお願い


電池は+-の表示通りの向きに入れてください。間違えると電池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因になります。

電池ふたと電池ふたストッパーは、本体内に水が入らないように、確実に閉めてください。電池ふたが開いている状態では、防水にはなりません。

本体が濡れた状態で電池交換をおこなうと、本体内に水が入る場合がありますので、必ず乾いた状態でおこなってください。

# 外部電源を使用する場合

ジャックふたを開きます。




ジャックふた

#### 

外部電源を使用する場合、防水には なりません。

### 家庭用電源への接続

別売のACアダプターを外部電源端子 に接続します。




VL- <b>G</b> -126	ACアダプター
定格入力電圧	
定格出力	DC6V/ 1A
出力プラグ	EIA統一規格

ACアダプターをご希望の方は、「別 売品の申し込みかた」(15ページ)を ご覧ください。

### カー電源への接続

別売のカーアダプターを外部電源端 子に接続します。



VL-CH27	カーアダプター
定格入力電圧	DC12V
定格出力	DO6V/ 1A
出力プラグ	EIA.統一規格

カーアダプターをご希望の方は、 「別売品の申し込みかた」(15ページ) をご覧ください。

#### ( / 注意とお願い )

浴室などの水回りでお使いの場合は、必ず電池を使用してください。

外部電源の使用は、感電の原因になり危険です。

本体が濡れている状態でジャックふたを開けると、本体内に水が入る場合が ありますので、必ず乾いた状態で開けてください。

外部電源端子を使わないときは、必ずジャックふたを閉めてください。


ジャックふたは"パチン"と音がするまで押して、確実に閉まっていること を確認してください。

ACアダプター、カーアダプターは必ず専用のものをお使いください。 専用以外のものを使用すると、火災や故障の原因になります。


# 使いかた

# テレビを見るには

ロッドアンテナを伸ばします。




電源を入れます。



### 電池交換ランプについて

通常は消灯していますが、電池が消耗してくると赤色に点灯します。 赤色に点灯し、「画像や音声が出ない」「画面が暗い」などの症状が 出たら、電池を交換してください。


VH7 1~ 12ch)、UH7 13~ 62ch)のいずれか を選びます。



、<del>VHF</del>)切替スイッチを押すごとに、VHF とUHが切替ります。

VHF...赤のチャンネルバー表示 UHF...緑のチャンネルバー表示

### 選局します。




オートサーチ機能により、電波をそのときの最良の状態で受信するとチャンネルバーが停止し、画像が映ります。 止まったところが希望のチャンネルでなかったときは、くり返しチャンネルキーを押して選局します。

チャネルキーを押し続けると、チャンネルバーは停止せずに移動を続けます。


#### 映りにくいときは

電波が強いときは、正しいチャンネルの前で選局が止まる場合があります。こんなときは、正しいチャンネルを受信するまで選局操作をしてください。また、ロッドアンテナを短くすると良くなることがあります。電波が弱いときは、チャンネルバーが止まらなかったり、画像や音声が出ないところで止まる場合があります。こんなときは、ロッドアンテナをいっぱいに伸ばし、向きをかえながらチャンネルキーを操作してください。これでも受信できないときは、電波状況が悪い場合が考えられます。(4ページの「使用上のご注意」をご覧ください。) 受信する場所をかえてみてください。

# 明るさを調節します。



## 音量を調節します。



テレビを見終わったら、電源を切ります。



#### お願い

冬場の乾燥時期などにアンテナや端子類にさわると、指先から静電気が放電し、誤動作することがあります。ご使用中に誤動作した場合は、いったん電源を切り、「使いかた」 (10ページ)から操作しなおしてください。

### 小型蛍光管について

低温でご使用の場合、小型蛍光管 (バックライト)が点灯するまで時間がかかったり、暗かったり、赤みを帯びたりすることがありますが、故障ではありません。温まると正常に戻ります。

電池が消耗してくると、点灯しにくくなったり、暗くなったりすることがありますが、故障ではありません。新しい電池に交換してください。

## 浴室で見るとき

浴室などで受信状態が良くない場合は、別売のクリップ付防滴アンテナケーブル (10m)のご使用をおすすめします。

市販の 2分配器を通して、 必ずビデオデッキに接 続します。

ケーブルテレビをご覧のご家庭では、映らないチャンネルがある場合があります。 クリップ付防滴アンテナケーブルをご希望の方は、「別売品の申し込みかた」 (15ページ)をご覧ください。

#### ↑注意

浴室でご使用になる前に、ジャックふた・電池ふたが確実に閉まっていることを確認してください。ジャックふた・電池ふたが開いている状態では防水にはならず、故障や感電の原因になります。

## 外部アンテナを使用するとき


受信環境の悪い地域や、建物内での使用で、ロッドアンテナを伸ばしても映りにくい場合は、別売のアンテナ整合器を使用して外部アンテナと接続すると画面が安定します。 アンテナ整合器をご希望の方は、「別売品の申し込みかた」(15ページ)をご覧ください。

アンテナ整合器を外部アンテナ線に接続します。ジャックふたを開きます。

#### ⚠注意

ジャックふたを開いた状態では、防水になりません。 浴室などの水回りでお使いの場合は、クリップ付防滴アンテナケーブルをご使用ください。

### アンテナ整合器を外部アンテナ端子に接続します。



# ビデオモニターとして使うには

別売のビデオコードでビデオデッキと接続すると、ビデオモニターとしてご使用になれます。

ジャックふたを開きます。

↑注意

ジャックふたを開いた状態では、防水にはなりません。 浴室などの水回りでお使いの場合は、ビデオコードを使用しないでくださ

## ビデオコードを AV端子に接続します。



ビデオデッキの出力端子に接続します。 黄プラグ 映像出力端子 白プラグ 音声出力端子

通常のテレビ放送を見る場合は、ビデオコードをA端子からはずしてください。

## イヤホンで音声を聞くには

市販の 3.5モノラルイヤホンをご用意ください。 ステレオイヤホンを接続した場合、片方のイヤホンからしか音が聞こえません。

ジャックふたを開きます。

⚠注意

ジャックふたを開いた状態では、防水にはなりません。 浴室などの水回りでお使いの場合は、イヤホンを使用しないでください。

音量を小さくします。 音量調節つまみ 小さくなる

イヤホンをイヤホン端子に接続します。

- ジャックふた(スピーカーからは音が出なくなります。)

イヤホン端子



音量調節つまみー 大きくなる



14

# 別売品の申し込みかた

別売品として以下のものをご用意しています。ご希望の方は、付属の申し込み八ガ キをご利用になるか、直接「お客様サービス係」までお問い合わせください。

製品番号	製 品 名	価 格
VL-CH26	専用 ACアダプター	3,150円(本体価格 3,000円)
VL-CH27	専用カーアダプター	3,675円(本体価格 3,500円)
CH-9201	アンテナ整合器	840円(本体価格 800円)
CH-9202	ビデオコード	1,050円(本体価格 1,000円)
VL-AF25	クリップ付防滴アンテナケーブル	5,250円(本体価格 5,000円)

〒959 0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田 2084 -2 ツインバード工業株)「お客様サービス係」 総額で価格を表示しています。

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払

消費税は平成 16年 4月現在の税率に基づいて計算され ています。

# こんなときは

ご使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前にまず次の点をお調べください。 他の機器と接続している場合は、接続機器の説明書もよくお読みください。

こんなときは	原   因	処 置 方 法
	電池が消耗している。 (電池交換ランプが赤色に点灯している。)	すべて同じ種類の新品の 電池に入れ替える。
	電池の向きが間違っている。	+ - を正しく入れる。
画像も音声も	音量・明るさが最小になっている。	音量・明るさを調節する。
出ない。	ACアダプタ - / カーアダ プターが正しく接続され ていない。	ACアダプタ - / カーアダ プターを正しく接続する。
	AV端子にビデオコードが 接続されている。	AV端子に接続されている ビデオコードをはずす。
音声は出ているが、 画像全体が白っ	電池が消耗している。 (電池交換ランプが赤色に点灯している。)	すべて同じ種類の新品の電池に入れ替える。
ぽい、または黒 <sup>ー</sup> っぽい。	明るさの調節が合っていない。	適当な明るさに調節する。
まっ白、まっ黒 になっている。	受信環境が悪い。 ( <i>4</i> ページをご覧くださ	受信環境の良い場所に移 動する。

# (こんなときは(つづき)

こんなときは	原   因		処 置 方 法
	電池が消耗している。 (電池交換ランプが赤色に点灯して	いる。)	すべて同じ種類の新品の 電池に入れ替える。
画像が不鮮明。	ロッドアンテナが正 調節されていない。	しく	ロッドアンテナの長さや 向きを調節する。
流れる。   多重になる。   はん点やしま模   様が出る。	チャンネル選局が合 いない。	って	チャンネルキーを押して 選局しなおす。ロッドア ンテナを短くする。
	受信環境が悪い。 ( 4ページをご覧ください	،۱。)	受信環境の良い場所に移動する。
音声が聞きとり   にくい。 	電波が極端に強い。		チャンネルキーを押して 選局しなおす。ロッドア ンテナを短くする。
	山や建物などの反射: アンテナが受けている		チャンネルキーを押して 選局しなおす。ロッドア ンテナを短くする。
	音量が最小になって	いる。	音量調節つまみを回して、 適切な音量に調節する。
画像が出ているが、スピー	イヤホン端子にイヤス などが接続されている	-	イヤホン端子に接続され ているものをはずす。
カ ー か ら 音 声   が出ない。 	電波が極端に強い。		チャンネルキーを押して 選局しなおす。ロッドア ンテナを短くする。
画像は出ているが、イヤホンか	音量が最小になってい	いる。	音量調節つまみを回して、 適切な音量に調節する。
ら音声が出ない。	イヤホン端子以外の に接続している。	端子	イヤホン端子に正しく接続する。
	電池が消耗している。 (電池交換ランプが赤色に点灯して	いる。)	すべて同じ種類の新品の 電池に入れ替える。
画像全体が暗い。	テレビ、電池が冷 <i>え</i> いる。	えて	20 以上の温かい場所に 置いて暖めてからスイッ チを入れる。
チャンネルバー	電池が消耗している。 (電池交換ランプが赤色に点灯して	いる。)	すべて同じ種類の新品の 電池に入れ替える。
が止まらない。	受信環境が悪い。 ( 4ページをご覧ください	۱。)	受信環境の良い場所に移 動する。

15

16

# お手入れ

お手入れは、必ず電源スイッチを切って外部電源を抜いてからおこなってください。

本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリ-ナ-類では絶対にふかないでください。

電池ふたやジャックふたの内部に水が入ったときは、ただちに「お客様サービス係」にご相談ください。

# アフターサービス

#### 1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の 記入をお確かめのうえ、販売店から お受 け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

#### 2.保証期間

お買い上げ日から作間です。

#### 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときはお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

#### 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売 店か当社「お客様サービス係」までお申 し出ください。

#### 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

#### 4 補修用性能部品の最低保有期間

液晶カラーテレビの補修性能部品の保有期間は製造打切り後8年です。

補修性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 当社「お客様サービス係」にお問い合わせ ください。

#### お客様サービス係

**○○** (フリーダイヤル) 0120- 33- 7455 FAX (0256) 93- 1077 お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前時~午後5時 〒959 0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084 2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕 樣

電源源	単
消費電力	約 4.5W
製品寸法(約)	幅 200x 奥行 94x 高さ 165mm( スタンド部含む )
製品質量(約)	880g 電池含まず)
画面サイズ	5型(横 103×縦 75mm)
画 素 数	224,640画素( 横 960x 縦 234)
表示素子	カラーフィルター付透過型 TN液晶パネル
駆 動 方 式	TFTアクティブマトリックス方式
使 用 光 源	蛍光管内蔵
受 信 方 式	NTSC方式
受信チャンネル	VHF1~ 12ch/ UHF13~ 62ch
選局方式	オートチューニング
選局表示	オンスクリーンチャンネルバー表示
受信アンテナ	ロッドアンテナ
スピーカー	40mm
音 声 出 力	100 <del>nW</del>
接続端子	外部電源端子(DC6V EIA.統一規格) AV端子(3.5ステレオミニジャック) イヤホン端子(3.5モノラルミニジャック) 外部アンテナ端子(3.5モノラルミニジャック)
電 池 寿 命	約 10時間( アルカリ乾電池使用時 ) 約 6時間( ニッケル水素電池使用時 ) 約 3時間( ニッカド電池使用時 )
电 心 付 叩	JIS保護等級 5= 防噴流形 2に準拠
防 水 仕 様	+ 5 ~ + 40
動 作 温 度	- 10 ~ + 50

- 1 電池寿命は、新品の日本製電池を使い、周囲温度25 で連続動作させた場合の目安です。 使用状態や周囲温度により変動することがあります。
- また、海外製の乾電池、保証期限の過ぎた乾電池を使用すると、電池寿命が極端に 短くなることがあります。
- 2 防噴流形…いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響がないもの。